

S3 izvršni ventil

MFD-S3-ACTVALVE




Pregled

Ventili pokretača nalaze se na povratnoj ruci razdjelnika Warmup S3 i otvaraju se/zatvaraju na temelju zahtjeva za grijanjem određene zone.

Njime upravlja elektronički S3 aktuator, koji je montiran na vrhu, i signal iz zonskog sobnog termostata.

Dimenzije



Kontakt

Warmup Hrvatska

www.warmup.hr | www.warmup.me

hr@warmup.com | me@warmup.com T: 095 504 0560 (hr) T: 030 311 735 (me)

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - S3 Actuator Valve - V1.1 - 2025-02-11_HR

Warmup